Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
Gehäuse T 9, T 9 A	801		
Deckel T 9 A	802		
Sockelabdeckblech T 9, T 9 A	804		
Karton T 9, T 9 A	805		
Gebrauchsanweisung T 9 A	807		
Abdeckblech T 9 W	812		
Gebrauchsanweisung T 9 W	814		
Papierabstimmskalen T 9	816		
Isolierstücke für T 9 Lautsprecher	818		
Verbindungsstecker für Telefon	819		
Stöpselbuchsenaufbau T 9 A	821		
Wellenschalterhebel T 9	825		
Isolierhebel für Wellenschalter T 9 A, 9 W	826		
Korrektionshebel T 9	827		
Korrektionshebel T 9	828		
Handgriffe T 9 W, T 369	829		
Gummifüße 17 mm T 9, T 31, T 40, T 33	832		
Gummifüße 25 mm T 9 W, im Bedarfsfalle Lg.-Nr. 832	833		
Schloß mit Schlüssel T 9 W	838		
Schlüssel T 9 W	839		
Deckelstütze T 9	841		
Deckelstütze T 9 W	842		
Heizschalter T 9	843		
Rückkopplungskondensator T 9 A u. W	845		
Mitnehmerteil f. Rückkopplungskond. T 9	847		
Rückkopplungskondensator T 9 200 cm kompl. mit Achse (ohne Drehknopf) u. Schrauben 3 × 8 Din 84 Ms.	850		
Kopplungskondensator T 9 500 cm	851		
Heizregler 20 Ω	857		
Potentiometer 10—20 Ω	858		
Lautstärkeregler	859		
Widerstand für Lautstärkeregler s. Lg.-Nr. 622	860		
Ein- u. Ausschalter T 9 W	861		
Beleuchtungslampe			
Skalentrommel T 9	868		
Stator fest (Paket für Drehkondensator) Pertinaxplatte	875		
Loses Rotorpaket für Drehkondensator	877		
Kontaktspirale für Drehkondensator	878		

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
Achse für T 9	880		
Schelle für Paketbefestigung m. Schraube 7 × 10 Din 84 o	881		
Mitnehmer	882		
Gummistreifen T 9	886		
Zylinderspulen T 9, 9 W u. L. 3298 Pos. 4	887		
Zylinderspulen nach L. 3298 Pos. 4 a mit 2 Spulen Pos. 8 u. 9	888		
Abschirmzylinder für Spulen	889		
Schalterplattenaufbau	890		
Schalterplatten T 9 W	891		
Schalterplattenaufbau T 9 W	892		
Kompensationskondensator	896		
Wellenschalternocken	897		
Wellenschalternocken mit Splint T 9 W	898		
Schraubenzieher (alte Ausführung)	899		
Schraubenzieher (neue Ausführung)	900		
Wellenschalterfedern für T 9	901		
Rastenscheibe T 9 A, T 9 W	902		
Rastenfeder für Wellenschalter	903		
Luftdrossel	904		
Gehäuse für Netzgerät T 9 W	905		
Deckel für Netzgerät T 9 W	906		
Gehäuse für Netztransformator T 9 W	907		
Fassung für Sicherung T 9 W	908		
Abdeckkappen für Netzteil	909		
Hochfrequenzdrossel	910		
Potentiometer für Netzanschluß	911		
Drehknöpfe T 9 W	915		
Sicherung kompl. 110 V, 1,5 A	916		
Sicherung kompl. 160 V, 0,75 A	917		
Sicherung kompl. 220 V, 0,5 A	918		
Sicherungshülse 110 V	919		
Sicherungshülse 160 V	920		
Sicherungshülse 220 V	921		
Feinsicherung 1,5 A	922		
Feinsicherung 0,75 A	923		
Batterieschnüre T 9	925		
Schnüre T 9 A	926		
Bananenstecker T 9	929		
Steckerstifte	931		
Gebrauchsanweisung für T 9 (Buchform)	942		